

RONIN 2 同梱物

ジンバル	1	グリップ	1	コントローラー	1
					
TB50バッテリー	4	TB50バッテリー 2連マウント	1	4連チャージャー	1
					
チャージャー用 ACアダプター	1	ACケーブル	1	3ピン変換コネクタ	1
					
パワーハブ	1	カメラトップ クロスプレート	1	ベースプレート	1
					
アクセサリマウント	1	15mmロッド	2	フォーカスロッド マウント	1
					

RONIN 2 同梱物

[illegible]

RONIN 2 アクセサリーパック 同梱物

1.ARRi Alexa Mini パワーケーブル	1	2.ARRi Alexa Mini Start/Stopケーブル	1	3.REDパワーケーブル	1
					
4.RED RCP コントロールケーブル	1	5.Ronin 2 パワーケーブル	1	6.2-pin パワーケーブル	1
					
7.DC パワーケーブル	1	8.Triple P-TAP ブレイクアウトボックス	1	9.SDI INケーブル	1
					
10.SDI OUTケーブル	1	11.USB Type-C データケーブル	1	12.UART to D-BUS ケーブル	1
					
SONY Venice2 パワーケーブル	1	六角レンチ	3	3/8-16ネジ	5
					

RONIN 2 アクセサリーパック 同梱物

1/4-20ネジ	5	M4-10ネジ	12	M4-14ネジ	4
1/4-20 		M4-10 		M4-14 	
1/4ネジ	4				
1/4 					