


DJI Ronin 4D 同梱物

カメラボディ	1	6Kジンバルカメラ (本体取付済)	1	DL Mount (本体取付済)	1
					
DLマウントボディキャップ (本体取付済)	1	トップハンドル (本体取付済)	1	ベースプレート (本体取付済)	1
					
メインモニター (本体取付済)	1	バッテリーマウント (本体取付済)	1	ライトハンドルユニット (ストラップ取付済)	1
					
レフトハンドルユニット (ストラップ取付済)	1	LiDARレンジファインダー	1	LiDARレンジファインダー/ フォーカスマーターケーブル	2
					
フォーカスマーター	1	フォーカスマーターホルダー	1	フォーカスマーターホルダー用 ネジ	2
					

DJI Ronin 4D 同梱物

ギアストリップ	1	フォーカスマーターロッド (長)	1	フォーカスマーターロッド (短)	1
					
CFexpress Type-B 256GB	1	CFexpress カードリーダー	1	USB Type-C	1
					
SSDマウント (ネジx2付)	1	TB50 バッテリー	2	TB50 チャージングアダプター	1
					
ACアダプター	1	ACケーブル	1	DXマウントボディキャップ	1
					
DXマウントレンズキャップ	1	ジンバルベースキャップ 2種	各1	カメラネジ	2
					

DJI Ronin 4D 同梱物

ウェイト (ネジx2付)	1	USB3.0 - USB Type-C	1	六角レンチ	2
					
取扱説明書					
					